



www.traditionalgardengames.co.uk

SP

INSTRUCCIONES TOBOGÁN DE AGUA

Antes de usar este producto, rogamos lea detenidamente estas instrucciones y guárdelas en lugar seguro para próximas consultas.

¡ATENCIÓN!

Debe ser ensamblado por un adulto.

El tobogán debe ser utilizado por un solo niño a la vez y siempre bajo la supervisión de un adulto, pues los niños muy pequeños pueden ahogarse en el agua poco profunda de la colchoneta.

Solo debe ser utilizado sobre terrenos lisos, asegurándose que no haya piedras u otros objetos puntiagudos que puedan dañar el tobogán o lesionar a un niño. Nunca situar el tobogán sobre grava, cemento o superficie dura y tampoco en pendientes.

INSTRUCCIONES

Desplegar y extender el tobogán sobre el jardín e inflar la colchoneta con una mancha de aire, no utilizar una bomba de alta presión.

Conectar la manguera a un grifo y abrir el agua. No utilice demasiada presión pues podría dañar el tobogán.