




GB Assembly Instructions  
 FR Instructions  
 ES Instrucciones  
 DE Anweisungen



**ES** Nota: La cuerda del arco se puede ajustar a la tensión deseada. Estire la cuerda por la parte inferior del arco hacia abajo y ate el nudo de nuevo para encontrar la tensión óptima.

**DE** Hinweis: Die Sehne ist einstellbar, um die gewünschte Spannung zu erfüllen. So passen Sie ziehen string von der Unterseite der Bogen nach unten und retie Spannung Knoten auf Ihre bevorzugte Spannung finden

**FR** Remarque: La corde de l'arc est ajustable pour répondre à vos tension désirée. Pour régler tirez chaîne à partir du fond de se prosterner et noeud de tension Retie pour trouver votre préféré tensions

**GB** Note: The bow string is adjustable to meet your desired tension.  
 To adjust pull string from the bottom of bow and re-tie tension knot to find your preferred tension.



**EN WARNING**  
 Not suitable for children under 36 months due to small parts.  
 Danger of children swallowing  
 Please retain this information for future reference

**ES Advertencia**  
 No recomendado para niños menores de 3 años.  
 Contiene partes pequeñas que pueden ser ingeridas.  
 Conservar para futuras consultas



**DE Achtung wichtiger Hinweis**  
 Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten auf Grund kleiner Teile, und Verschluckungsgefahr Gefahr der Kinder schluckend  
 Bitte behalten Sie diese Informationen für zukünftige Eventualitäten.

**FR Avertissement**  
 Non approprié aux enfants au-dessous de 36 mois de dû à de petites pièces Danger de l'ingestion d'enfants  
 S'il vous plaît retenir cette information pour la référence future

Warning do not point and shoot arrows at any person  
 If sucker comes off the arrow do not use and throw away  
 Make sure no person stands in front of the bow when shooting the arrows

[www.traditionalgardengames.co.uk](http://www.traditionalgardengames.co.uk)